

H.264 сетевой DVR

Инструкция пользователя v 1.1

JR-1616D/JR-0808D





Содержание

<u>1. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ DVR (DVR INSTALLATION)</u>	3
<u>2. НАЧАЛО РАБОТЫ (LOGIN)</u>	4
Замена Жесткого диска	<u>5</u>
Перед заменой Жесткого диска необходимо выключить питание DVR	<u>5</u>
Замена батареи	<u>5</u>
<u>3</u> . Главное меню DVR	<u>5</u>
<u>4. УПРАВЛЕНИЕ DVR</u>	9
Раздел "Запись" (record)	<u>9</u>
11	
- Через порт SATA или USB (например, простой флэш-диск и мобильный жесткий диск)12	<u>2</u>
- Через компьютерную сеть	<u>2</u>
12	
_Сигнал тревоги (Alarm)	<u>2</u>
Настройка системы (System)	<u>5</u>
Информация (Info)	<u>)</u>
Блокировка (Logout)	<u>2</u>
<u>5. РЕЖИМ ЗАПИСИ (RECORD MODE)</u>	
<u>6. УПРАВЛЕНИЕ РТZ (PTZ CONTROL)</u>	



1. Установка и подключение DVR (DVR installation)

1. После распаковки, проверьте комплектность поставки

2. DVR должен быть установлен в прохладном, сухом месте, вдали от

легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и попадания прямых солнечных лучей.

3. Установка запоминающего устройства HDD.

В DVR можно установить до 4 – х HDD объемом памяти до 2 TB, мы рекомендуем использовать высокоскоростные запоминающие устройства от 7200 кб и выше. Sata кабель уже подключен к материнской плате DVR для удобства установки HDD

Открутите винты крепления крышки сзади и сбоку.



Снимите крышку.



Установите HDD на кронштейн как показанно на рисунке.





Подключите SATA кабель и кабель питания.



Установите крышку на место и закрутите болты.

2. Начало работы (LOGIN)

Включите питание DVR, когда система загрузиться, для активации панели меню нажмите Enter на встроенной клавиатуре DVR или используйте левую кнопку «мыши». Для входа в меню используйте следующие учетные записи: "admin" "guest". Пароли по умолчанию пустые. Пользователь "admin" имеет права Администратора, пользователь "guest" имеет права только на просмотр и воспроизв. видео.



Предосторожность: Неверно введенный пароль 5 раз заблокирует систему на 30 минут. Ввод пароля может быть выполнен с использованием USB «мыши», ИК пульта или внешней клавиатуры. Метод ввода: Нажмите

123 для переключения между цифрами, английскими буквами (строчными и заглавными) и знаками

Для установки пароля вам необходимо пройти main menu—advanced----account----modify pwd.

Завершение работы

Предосторожность: не забудьте выключить питание DVR, перед тем как соберетесь извлечь HDD. Metog 1: Main menu -> Logout.

Метод 2: Right click mouse-> Logout.

При сбое питания

При сбое питания система автоматически возобновляет предыдущий режим работы DVR



Замена Жесткого диска

Перед заменой Жесткого диска необходимо выключить питание DVR

Замена батареи

Прежде, чем заменить батарею, информация должна быть сохранена, и выключатель электропитания должен быть выключен. Время системы должно регулярно проверяться.

3. Главное меню DVR

	General	Задание общих параметров: системное время,		
		формат данных, язык, постоянная работа жесткого диска, номер рекордера, и др.		
	Encode	Задание основных (вспомогательных)		
		параметров кодирования		
	Network	Конфигурация сетевых параметров		
Системны				
	Net Service	Просмотр сетевых параметров: РРРоЕ, NTP,		
е настройки		email, IРфильтр, DDNS, FTP, ARSP, мобильный мониторинг и UPNP.		
	GUI Display	Задание параметров графического интерфейса		
	PTZ Config	Конфигурация РТZ		
	RS232	Настройки порта RS 232		



	Tour	Конфигурация параметров тура
	9	
Advanced	HDD Manage	Управление HDD
	Account	Учетные записи
	Online User	Показывает пользователей в сети
	Output Adjust	Настройки видеосигнала
	Auto Maintain	Авто перезагрузка системы с удалением старых
		файлов
	Restore	Возврат к заводским настройкам
	C	
	Upgrade	Обновления
Device Info.		Сведения об устройстве
Info	HDD Info	Информация об установленных дисках



BPS	показывает поток (кб/с) и скорость записи
	(МВ/Н) в реальном времени.
Log	Журнал Событий
8.	
Version	Версия программного обеспечения

Menu	Main Menu	Главное меню
	Record Mode	Установка режима записи
	Playback	Поиск и воспроизведение
	PTZ Control	РТΖ управление
	High Speed PTZ	Управление мышью поворотными функциями ТВ камер
	Color Setting	Настройки цветности
	Output Adjust	Регулировка положения картинки на экране
	Logout	Выключение, смена пользователя, перезагрузка
	View	Установка вида (включает виды 1,4,8,9&16)



1		Логотип отобр. на экране во время записи	2	N ⁿ	Логотип отобр. на случае тревоги	экране	В
3	?-	Логотип отобр. на экране в случае потери видеосигнала	4		Логотип отобр. на случае маскировки	экране	В



4. Управление DVR

Главное меню включает различные функциональные настройки



- 1. Нажмите кнопку ОК на панели, чтобы войти в пункт подменю
- 2. Нажмите кнопку MENU на панели, чтобы вернуться на раздел выше



Раздел "Запись" (record)

Конфигурация записи "Record Config".



🔈 🗟 Main	Menu->Record->Recor	d Conf.									
Channel 1 - Redundancy 🗋											
Length	Length 60 min PreRecord 5 Sec.										
Mode	O Schedule O Manu	al 🔵 Stop									
Week	Thu 🔽	Regular Detect	Alarm								
Period 1	00:00 - 24:00		Image: A start and a start								
Period 2	00:00 - 24:00										
Period 3	00:00 - 24:00		O								
Period 4	00:00 - 24:00										
	_										
	A	Ivanced OK	Cancel								

Канал (Channel): Номер канала DVR (выберите номер канала для установок)

Резервирование (Redundancy:) Функция для резервного копирования видео (Рекомендуется установить, по крайней мере, один HDD в режим резервирования)

Длина записи (Length) Установка длины видео фрагментов. По умолчанию 60 минут.

Предварительная запись (Prerecord): Запись 1-30 секунд до начала действия. (Продолжительность определяется по потоку кода)

Тип записи (Mode): установка режима записи.

Расписание(Scedule): Запись по расписанию (обычная, детекция и тревога).

Ручная(Manual): При выборе этого режима вы можете установить независимую запись в любом канале.

Стоп(Stop): Останавливает запись в любом канале.

День недели (Week): Настройка записи по дням недели

Время записи (Period): Настройка времени записи

Воспроизведение (Playback)

Поиск и воспроизведение записанных файлов



🗉 🕨 🍽 ы ன 🔛 🔄 🗖 🕛 Start Playback



💽: нажмите для воспроизведения или паузы записи





Поиск по Типу файла (File Type):

Режим воспроизведения (Play mode): установка качества изображения.

Play Search Cancel

<u>Резервное копирование (Backup)</u>

Два типа:



- Через порт SATA или USB (например, простой флэш-диск и мобильный жесткий диск)

- Через компьютерную сеть



Сигнал тревоги (Alarm)

Motion detection (Обнаружение движения), video blind (потеря картинки ТВ камеры), Video Loss (Потеря видеосигнала) Alarm input (Вход сигнала тревоги), Alarm output (Выход аварийного сигнала)



Обнаружение движения (Motion Detect)

При обнаружении движения в кадре регистратор может совершить несколько действий, как описывается ниже. По умолчанию по детектору движения будет записываться только канал, в котором сработал детектор



👬 Main Menu->	-Alarm->Motion Detect	
Channel Sensitivity	1 ▼ Enable □ Middle ▼ Region Set	
Period Alarm Output Record Channel Tour PTZ Activation Show Message Buzzer	Sec. Interval 1 Sec. 1234 Delay 10 Sec. 123456789f0t13f3f413f6 123456789f0t13f3f413f6 123456789f0t13f3f413f6 Sec. Delay 10 Sec. Sec. Delay 10 Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. FTP upload Sec. Sec. Sec.	
	Advanced OK Cancel	1

Канал (Channel): Выбрать канала для настройки детектора движения;.

Разрешение (Enable): поставьте галочку ☑ для включения детектора движения на этом канале;

Порог чувствительности(Sensitivity): В соответствии с чувствительностью, можно установить 6 классов Область (Region) : Щелкнуть задать для входа в зону установки PAL22X18, квадрат с зеленной границей представляет текущую позицию (когда вы используете клавиши передней панели или пульта), красноватые зоны являются зонами детектирования, темные (прозрачные), зоны исключаются из детектирования. Чтобы установить зону как надо, удерживая левую кнопку мыши выделить зону детектирования. Если на зоне детектирования выделить новую зону, то новая зона будет зоной не детектирования.



Период (Period): Для детектора движения можно установить свое расписание активности, в остальное время он не будет реагировать на движение. При нажатии кнопки. Установить Вы попадете на страницу настройки расписания детектора движения (независимого от расписания режима записи). На каждый день



недели можно установить до 4 периодов времени активности, общая настройка активности показывается на графике на этой же странице. Зеленый квадратик на графике показывает активное время для детектора движения.

Set					N N
Sunday	· •				
00:00	- 24:00	<u>ן</u>	00:00	- 24:00	
00:00	- 24:00		00:00	- 24:00	
-	03	69	12 15 1	8 21 24	
Sun					
Tue					
Wed					
Thu					
Fri					
Sat					
				Ok	Cancel

Выход датчика (Alarm output): Установите активным выход датчика и при детекции движения изменится его состояние;.

Канал записи (Record Channel): Для каждого канала видеокамеры можно указать запись любого количества каналов. По умолчанию, для каждого канала указана запись этот же канала.

Внимание, эту настройку можно случайно изменить, если делать групповую настройку для всех каналов детекции (Пункт Канал «Все»).

(Main Menu->Record>Record Configure > Schedule).

Тур (Tour): При возникновении тревоги, РТZ камера выполняет предписанное им действие (Переход на Пресет, Обход и Шаблон),

Установка РТZ (PTZ activation): конфигурация необходимых настроек РТZ устройства (Пресет, Обход и Шаблон)

PTZ Ac	tivation				
CAM 1	lone 🔻	0	CAM 2	None	- 0
САМ З 🖪	lone 🕞	0	CAM 4	None	• 0
CAM 5 🖪	lone 🔻	0	CAM 6	None	- 0
CAM 7 🖪	lone 🔻	0	CAM 8	None	• 0
CAM 9 🖪	lone 🔻	0	CAM 10	None	• 0
CAM 11 🖪	lone 🔻	0	CAM 12	None	• 0
CAM 13 🖪	lone 🔻	0	CAM 14	None	• 0
CAM 15 🖪	lone 🕞	0	CAM 16	None	• 0
				OK	Cancel

Задержка (Delay): (пост запись) Время, в течение которого будет осуществляться запись после окончании тревоги, диапазон 10~300с.;.

Показ сообщений (Show message): При активации этой функции на экране монитора, подключенного к регистратору, будет всплывать диалоговое окно с общей информацией о состоянии тревог регистратора There is connection motion on the screen when alarm signal happens.

Отправка сообщения по электронной почте (Send email): При активизации этой функции на указанный адрес email в настройках сетевых служб будет отправлено сообщение о тревоге

Зуммер: При возникновении тревоги, оборудование выдает длительный звук «ди» два раза..



Закрытие камеры (Video Blind)

Определяет закрытие камеры крышкой, руками, тканью или другими предметами и подает сигнал тревоги;.

⊚Main Menu->	Alarm->Video Blind
Channel Sensitivity	1 Enable D
Period Alarm Output Record Channel Tour PTZ Activation Show Message Buzzer	1234 Delay 10 Sec. 1234 567891011213141316 1234567891011213141316 1234567891011213141316 1234 567891011213141316 10 Sec. 10 Sec. 0 Send Email 0 FTP upload 0 10
	Advanced OK Cancel

Потеря видеосигнала (Video Loss)

Производится тревога при потере видеосигнала с камеры



Тревожный выход (Alarm Output)

Выход тревоги активируется по команде детекторов, указанных у них в соответствующих настройках



🛚 🚷 Main Menu->Alarm->Alarm Output						
Alarm Type	All	1	2	3	4	
Configuration	0	•	•	•	•	
Manual	0	0	0	0	0	
Stop	0	0	0	0	0	
Status						
	_					_
		ŌK		Са	ncel	

Тип тревоги (Alarm type): настройка режима работы тревожных сигналов.

Конфигурация: select the channel you want to configure.

Ручной (Manual): Всегда включен сигнал тревоги на выходе, независимо от настроек детекторов. Стоп(Stop): Всегда выключен сигнал тревоги на выходе, независимо от настроек детекторов. Статус (Status): Статус работы

Аномалия

Пользователь может настроить параметры аномалии как показано ниже:



Настройка системы (System)

Задайте параметры системы, такие как общие настройки, настройка дисплея графического интерфейса пользователя, настройка учетных записей, модернизация, восстановление конфигурации, резервное копирование, сведения об устройстве и автоматическое обслуживание.





Общие установки (General)

XMain Menu->System->General		
System Time	2012 - 02 - 14 20: 22: 00	
Date Format		
Date Separator		
Time Format	24-HOUR 🔻	
Language	ENGLISH 🔻	
HDD Full	Overwrite 🔽	
DVR No.	0	
Video Standard	PAL 🔹	
Auto Logout	0 min	
Machine Name	LocalHost	
	OK Cancel	

Системное время (System time): Установка текущей даты и времени системы цифрового видеорегистратора

Формат даты (Date format): три типа формата индикации даты, включает: год месяц день, месяц день год, день месяц год;

Летнее время (DST): установка летнего времени.

DS	Γ	
Ena	ble of Waak	
Start:	2012 - 01- 01 01: 01)
End:	2012-01-01 01:01)
	=	OK Cancel

Разделитель даты (Date separator): три вида. Формат времени (Time format): 24-часа и 12-часов Язык (Language): поддержка 28 языков

HDD заполнен (HDD full): можно выбрать два действия: стоп и перезапись



Номер DVR (DVR No) Используется в случае использования одного пульта для дистанционного управления несколькими цифровыми видеорегистраторами, необходимо нажать клавишу адреса на пульте управления, вводить адрес дистанционного управления, и адрес совпадает с адресом номеров соответствующих цифровых видеорегистраторов для дистанционного управления

Видео стандарт (Video standard): Поддержка двух стандартов: NTSC and PAL.

Автоматическая блокировка (Auto Logout): Можно установить время ожидания меню в 0-60, 0 значит не установить время ожидания

Настройки кодировки

В этом меню Вы можете настроить параметры сжатия видео и аудио

🔤 Main Menu->	System->Encod	le		. 🛛
Channel	1	-		
Compression	H.264	Ī	Extra Streaml	-
Resolution	D1(704x576)		CIF(352x288)	
Frame Rate(FPS)	25	•	12	
Bit Rate Type	VBR		VBR	
Quality	Good	•	General	•
Bit Rate(Kb/S)	1536		107	-
I Frame Interval	2	-	2	
Video/Audio	O		Image: A state of the state	
		Advanc	ed ОК	Cancel

Канал (Channel): Выбирается номер канала.

Сжатие (Compression): H.264 и Extra Stream.

Разрешение (Resolution): D1, HD1, CIF или QCIF

Частота кадров (Frame rate): PAL: 25fps; NTSC: 30fps.

Тип компрессии (Bit rate type): Вы можете использовать переменный или постоянный

Качество (Quality): Параметры записи

Битрейд (Bit rate): 0kb/s-4096kb/s

Интервал кадра (Frame interval): можно установить 1(2-12 опционально)

Видео аудио (Video /audio): Мультиплексирует аудио к видео каналу..



Сетевые настройки (Network)

R Main Menu->System->Network		
Net Card	Wire Netcart 🗸 🐱 DHCP Enable	
IP Address	192 168 1 10	
Subnet Mask	255 · 255 · 255 · 0	
Gateway	192 · 168 · 1 · 1	
Primary DNS	· · ·	
Secondary DNS		
TCP Port	34567	
HTTP Port	80	
HS Download		
Transfer Policy	Quality Prefe -	
	OK Cancel	
L		

Сетевая плата (Net card): Вы можете выбрать проводную или беспроводную сетевую плату..

Вкл. DHCP (DHCP Enable): Получить IP адрес автоматически.

IP адрес (IP address): Настройте IP адрес. По умолчанию: 192.168.1.10.

Маска подсети (Subnet mask): Настройте маску. По умолчанию: 255.255.255.0.

Основной шлюз (Gateway): Настройте шлюз. По умолчанию: 192.168.1.1. Primary DNS and Вторичный DNC(Secondary DNS): Сервер Доменного имени. Это переводит доменное имя на IP адрес. IP адрес предлагается поставщиком сети..

TCP Port: По умолчанию: 34567

HTTP port: По умолчанию: 80.

HS download: Скоростная загрузка.

Политика передачи (Transfer Policy): Есть три стратегии: самоадаптация, качество

изображения и скорость передачи. Поток приспособится согласно установке.

Сетевой сервис (Netservice)

Выберите выбор обслуживания сети и щелкните кнопкой, чтобы формировать продвинутые функции сети или



дважды щелкните кнопкой обслуживания, чтобы формировать параметры.

Main Menu->S	ystem->NetService
Net Server	Net Server Info
PPPoE	0:
NTP	0: NTP:10
EMAIL	0: Your SMTP Server:25
IP FILTER	0: :0 :0
DDNS	DDNS Set Invalid
FTP	0: FTP
ARSP	1: xmsecu.com:15000
AlarmServer	0:
Wireless Config	0
Mobile Monitor	1: 34599
UPNP	0
Wifi	0: AP350
RTSP	1: 554
	Set OK Cancel

PPPoE

PPP0E		
Enable	✓	
User Name		
Password		
IP Address	0.0.0.0	
	OR	

NTP сервер должен быть установлен в ПК.

Host computer IP: Введите установленный сервер NTP IP адреса.

Порт по умолчанию: 123.

Time zone: London GMT+0 Berlin GMT +1 Cairo GMT +2 Moscow GMT +3 New Delhi GMT +5 Bangkok GMT +7 Hongkong Beijing GMT +8 Tokyo GMT +9 Sydney GMT +10 Hawaii GMT-10 Alaska GMT-9 Pacific time GMT-8 American mountain time GMT-7 American mid time GMT-6 American eastern time GMT-5 Atlantic time GMT-4 Brazil GMT-3 Atlantic mid time GMT-2.

Период обновления: По умолчанию: 10 минут.

NTP	×
Enable	V
Server IP	NTP
Port	123
Time Zone	GMT+08:00 -
Update Period	10 min
	OKCancel

EMAIL

SMTP server: Адрес сервера электронной почты. Это мог быть IP адрес или



доменное имя.

Port: Номер порта сервера почты.

SSL: Укажите какой протокол используется.

User Name: Укажите имя пользователя.

Password: Укажите пароль пользователя.

Sender: Адрес отправителя.

Receiver: Отправка email адресатам.

Title: Укажите название письма.

EMAIL	
Enable	Image: A state of the state
SMTP Server	Your SMTP Server
Port	25
Need SSL	
User Name	
Password	
Sender	
Receiver	
Title	Alarm Message
	OKCancel

IP Filter

Вы можете задать максимум 64 IP адреса для доступа к DVR. В черный список можно также занести 64 IP адреса.

	P FILTER
Enab Rest	ole 🛛 ricted Type Blacklist 🔽
0	. 0 . 0 . 0 🔤 🥂 Add
0	Banned IP
	<u> </u>]
	Delete OK Cancel

DDNS . Локальное доменное имя : Укажите имя DDNS.



Имя пользователя. »Укажите имя DDNS. Пароль. «Укажите пароль DDNS.

DDNS	×
DDNS Type	CN99 -
Enable	0
Domain Name	your.3322.org
User Name	
Password	
	OK Cancel

FTP При тревоге или созданию скриншотов они могут быть переданы по FTP

Сервер IPIP адрес для FTP сервера

Порт Domain Port для FTP, по умолчанию 21

Имя пользователя Имя пользователя FTP

Пароль Пароль пользователя

Макс дина файла Максимальная длина пакета, по умолчанию 128М

Имя директории Директория загрузки файлов

FTP			<u> </u>
Enable	V		
Server IP	FTP]	
Port	21		
User Name			
Password		🗆 Anonymous	
Max File Le	ngth 128	M	
DirName			
		ОК	Cancel

ARSP

ARSP		X
Туре	DNS 🔻	
Enable	\checkmark	,
Server IP	xmsecu.com	
Port	15000]
User Name	None	
Password		
Update Period	1	min
		OK Cancel

Mobile Monitor



Для просмотра видео с мобильного устройства, пожалуйста настройте порты.

Mobile Monitor	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Enable 🗸 Port 34599	
	OK Cancel

Поддержка модельного Nokia ряда : : N71\N73\N75\N76\N77\N78\N79\N80\N81\N81(8GB)\N82\N85\N91\N91(8GB)\N92\N93\N93i\N95\N95(8G B)\N96\E50\E51\E60\E61\E61i\E62\E63\E65\E66\E70\E71\E90\3250\3250XM\5320XM\5500\5700XM\571 0、6110、6120c、6120SN、6121、6122c、6124c、6290. Другие: Anycall: G818E、i8510c、L878E、i400、i408、i458、i520、i550、i560、LG: KT610、KS10 The fifth edition of S60 includs: Nokia 5800XM N97 Blackberry: 8520, 8530, 8900, 9530, 9550, 9000, 9700, 9630 Huawei 3G USB module E176G Ralink WIFI USB module RT2571 Android iPhone

UPNP (протокол может быть настроен на авто определение)

UPNP	X
Enable HTTP Port TCP Port MobilePort Make sure UF ,before using	NP is running on router this
	OK Cancel



Отображение меню (GUI Display)

В этом меню Вы можете настроить выводимую информацию на экране монитора.

🔲 Main Menu	->System->GUI Display
Channel Title	Set
Time Display	🔽 Channel Title 🔽
Record Status	🗸 Alarm Status 🔽
Deflick	
Iransparency	1/5
Resolution	1024*768 -
Channel	
Region Cover	
Time Display	🗸 Channel Title 🖌 🥌 Set
	OK Cancel

Имя канала (Channel Title): Здесь вы можете задать имя канала. Максимум 25 знаков.

Прозрачность (Transparency): останавливает прозрачность меню. Диапазон 128~255.

Разрешение (Resolution): Устанавливается разрешение монитора. 800*600, 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1360*768 and 1440*900,

Канал (Channel): Выбор канала для закрытия

Маска на канал "Region Cover (Private masking)": Здесь устанавливается маска на канал.

Время (Time Display): показ\установка времени

Имя канала (Channel title): установка имени

Установки РТZ (PTZ Config.)

💁 Main I	Menu->Syste	m-:	>PTZ Config		<u> </u>	
PTZ Devid	ce		RS485 Device			
Channel	1	•				
Protocol	PELCOD	•	NONE	•		
Address	1		1			
Baudrate	9600	•	9600	-		
Data Bits	8	•	8	-		
Stop Bits	1	•	1	-		
Parity	None		None	-		
Monitors	0					
					OK Cancel	

Канал (Channel): Выберите канал для купольной камеры

Протокол (Protocol): Установите протокол. (PELCO-D по умолчанию).

Aдрес (Address): RS485 device Address

Битрейт (Baud rate): select corresponding baud rate

Бит данных (Data bits): По умолчанию: 8.

Стоповый бит(Stop bits): По умолчанию: 1.

Четность (Parity): По умолчанию: нет



Настройки RS232 (RS232)

Se Main I	Menu->System->RS232
Function	Console 💌
Baudrate	115200 -
Data Bits	8 -
Stop Bits	1
Parity	None
	OK Cancel

Функция (Function) :Используется для отладки и обновления.

Битрейд (Baud rate): Установите необходимый.

Бит данных(Data bit): Включает 5-8 опций.

Стоповый бит (Stop bit): Включает 2 опции.

Четность (Parity): по умолчанию нет

Настройки тура (Tour)

Введите значение интервала переключения. Возможный интервал 5-120 секунд.



Расширенные (Advanced)





Управление HDD (HDD Management)

Форматируйте и управляйте жестким диском. Меню показывает текущую

информацию о жестком диске.





Управление пользователями. (Account)

Изменить пользователя (Modify User) : Изменяет имя пользователя. Изменить группу (Modify groupe): Изменяет имя группы. Изменить пароль (Modify pwd): Изменяет пароль

/ 🏟 N	lain Menu->A	dvanced->Ac	count	<u> </u>
3123	User Name admin guest default	Group admin user user	Status GUI Normal Default User	Modify User Modify Group Modify Pwd Add User Add Group Delete User Delete Group Update
				Cancel

Примечание:

1. Длина знака составляет 8 байтов. Пробел вперед или позади строки символов недействителен. Пробел в строке символов действителен. Использованию подлежат: Буквы, цифры, подчеркивающая линия, знак вычитания, точка.

2. В пользовательской группе нет никакого ограничения. Вы можете добавить или удалить пользовательскую группу согласно пользовательскому определению.

3. Пользовательское управление включает: группа / пользователь. Группа и имя пользователя не могут быть тем же самым. Каждый пользователь принадлежит только одной группе.







Добавить пользователя (Add user): Войдите в интерфейс меню и введите имя Пользователя и пароль.

Add Use	r 🛛 🛛 🔀
User Name	Reuseable
Confirm	
Memo	
GROUP	admin 🔽
53 □ 1 Ø Shut 2 Ø Chai 3 Ø Scha 4 Ø Bact 5 Ø HDD 6 Ø PTZ 7 Ø Acco 8 Ø Que 9 Ø Oue	Authority = tdown the device nnel Title sdule vup Management Control punt py System Info ny Log Info
	OK Cancel

Добавить группу (Add group): добавьте пользовательскую группу и установите область.

Онлайн пользователи (Online User)

Здесь Вы можете найти пользователя и отключить его от DVR.



4.4.4 Настройка TV

В этом меню вы можете настроить основные параметры видео изображения. Также можно настроить несколько заготовок по часам суток.



	Main Menu->A	dvanced->Output Adjust	
Top Deflate 0 Bottom Deflate 0 Left Deflate 0 Right Deflate 0 Black vertical 50 Black horizontal 50	Top Deflate Bottom Deflate Left Deflate Right Deflate Black vertical Black horizontal	0 0 0 50 50 50	81

Авто перезагрузка (Automaintain)

Здесь выставляется время перезагрузки DVR.

Main Menu->Advanced->AutoMaintain	3
Auto-Reboot System Every Tuesday at 01:00 Auto-Delete Old Files Never	
OK Cancel	1

Восстановление (Restore)

Восстановление настроек на заводские параметры..

😋 Main Menu->Advanced->	>Restore	
Please select setting entries	that you want to default.	
Select all General Encode Record Conf. Alarm Set Network NetService GUI Display Account RS232		
ALL Configuration		
	OK	Cancel

Обновление (Upgrade)

Amain Menu->A	dvanced->Upgrade 🛛 🛛 🔀
Upgrade Position	
Upgrade file	
	Upgrade Cancel

Обновление по USB интерфейсу (подключать необходимо в задний порт USB).



Информация об устройстве (Device Info)

🚡 Main Menu->Advanced->De	evice Info. 🛛 🔀
Audio In Channels	4
Alarm In Channels	0
Alarm Out Channels	0
GUI Theme	General 🔻
Remote control type	General 🔻
Maximum Playback large ones	4
Default playback large ones	0
Enable RS232 🔲 Enable P	TZ 🖸
	OK Cancel

Информация (Info)

Показывает информацию о :HDD, потоке передачи данных в реальном времени (BPS), журнале событий (LOG) и версия устройства (version).

Main Menu->Info	×
HDD Info	BPS
LOG	Version
Information of System Log.	
	Cancel

Информация о HDD (HDD Information)

Показывает информацию о съёмных записывающих устройствах.





BPS

Показывает поток (кб/с) и скорость записи (МВ/Н) в реальном времени.

Main	Menu->	Info->BPS					<u>×</u>
Channel	Kb/S	MB/H	Channel	Kb/S	MB/H		
1	25	8	9	25	8		
2	25	8	10	25	8		
3	25	8	11	25	8		
4	25	8	12	25	8		
5	25	8	13	25	8		
6	25	8	14	25	8		
7	25	8	15	25	8		
8	25	8	16	25	8		
						Can	cel

Журнал событий (LOG)

Main Men	u->Info->LOG		<u> </u>
Type All	II 🔻		
Start Time 20	012-02-15 00	: 00: 00	Search
End Time 20	012-02-16 00	: 00: 00	Next Page
6 Log Time	e	Туре	LOG
1 2012-02	2-15 09:36:02	save system sta	12051- 3-06 12:51:12
2 2012-02	2-15 09:36:02	Log In	User default LogIn by
3 2012-02-	2-15 09:36:03	Recover Time	2012-02-14 21:27:12
4 2012-02-	2-15 09:36:03	Set Time	2012-02-14 21:27:12
5 2012-02	2-15 09:36:28	Log Out	User default LogOut b
6 2012-02-	2-15 09:36:28	Log In	User admin LogIn by (
			Remove Cancel

Здесь записываются все события происходящие с регистратором.

Версия (Version)

Здесь вы можете увидеть информация об устройстве.

Record Channel16Extra Channel0Alarm In16Alarm Output4SystemJF2.00.T00Build Date2011-08-29 13:23:38SerialNo00000000000Status30	🕵 Main Menu->	Info->Version
OK.	Record Channel Extra Channel Alarm In Alarm Output System Build Date SerialNo Status	16 0 16 4 JF2.00.T00 2011-08-29 13:23:38 00000000000 30



Блокировка (Logout)



Блокировка (Logout): выход из меню, для входа потребуется ввод пароля Выключение (Shut down): выключение Перезагрузка (Reboot): перезагрузка устройства

5. Режим записи (Record Mode)

Пожалуйста, проверьте текущий статус канала: "

∘" означает, что он не в режиме записи, ●" означает, что он в режиме запись



Расписание (Schedule): Запись по расписанию

Ручная (Manual): Нажмите все кнопки и будет произведена запись независимо от настроенной предварительно.

Стоп (Stop): Нажмите все кнопки, и запись будет прекращена.

6. Управление PTZ (PTZ Control)

Имеющиеся функции: Контроль за устройствами РТZ, шаг, увеличение, фокус, ирис, и операция установки, патрулирование между точками, патрулирование, периферийное сканирование, помощник, выключатель подсветки и так далее.





Скорость (Speed): Настройка РТZ угла поворота. По умолчанию: 1 ~ 8 Фокус (Focus)Нажмите кнопки / для настройки фокуса камеры. Диафрагма (Iris) Нажмите кнопки / для настройки диафрагмы камеры. Общие настройки (Set)

Кнопка интеллектуального 3D позиционирования находится в середине движка. Нажмите эту кнопку, система перейдет назад к однооконному режиму. Выделите мышью требуемую область. РТZ настроится автоматически.

Задание предустановки



Используйте стрелки направления для позиционирования камеры. Затем нажмите кнопку Установка, Предварительное позиционирование и введите номер преднастройки.

настройки:

- Предустановленное позиционирование;
- ⑦ Режим обхода;
- 🕑 Шаблон;
- О Авто сканирование;
- ⑦ Авто сдвиг;
- ⑦ Переворот41
- 🕐 Сброс
- ⑦ Перелистывание страницы.



www.just-video.ru